



www.hp.com/go/pcaccessories

hp nVIDIA
GeForce2 GTS
graphics card

p1971a

installation guide
installationshandbuch
guide d'installation
guía de instalación

léase este primero

guida di installazione



Notice

The information contained in this document is subject to change without notice. Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its hardware or software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard or equipment for which it is not intended. This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company.

GeForce and GeForce2 GTS™ are trademarks and NVIDIA® is a registered trademark of NVIDIA Corporation. OpenGL® is a registered trademarks of Silicon Graphics, Inc. Microsoft®, DirectX®, Windows® and Windows NT® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Hinweis

Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Hewlett-Packard übernimmt keine Garantie welcher Art auch immer für diese Ausrüstung, einschließlich der (doch nicht begrenzt auf die) Qualitätsgarantie und die Garantie bezüglich Eignung für einen bestimmten Zweck. Hewlett-Packard haftet nicht für in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder für unbeabsichtigte oder indirekte Schäden in Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausrüstung. Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung für den Betrieb oder die Zuverlässigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde. Dieses Dokument enthält proprietäre Informationen, die durch das Copyright geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder übersetzt werden.

GeForce und GeForce2 GTS™ sind Warenzeichen der NVIDIA Corporation, und NVIDIA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der NVIDIA Corporation. OpenGL® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Silicon Graphics, Inc. Microsoft®, DirectX®, Windows® und Windows NT® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Avertissement

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties implicites de qualité commerciale de ce matériel, ou la bonne adaptation de celui-ci à un usage particulier. Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaître dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'équipement, des performances et de l'utilisation de ce matériel. Hewlett-Packard ne saurait être tenu pour responsable de l'utilisation et de la fiabilité de son logiciel sur des matériels non fournis par Hewlett-Packard. Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Hewlett-Packard et sont protégées par les lois relatives au copyright. Tous droits réservés. Toute copie, reproduction ou traduction dans d'autres langues, même partielle, est interdite, sauf accord préalable et écrit de Hewlett-Packard.

GeForce et GeForce2 GTS™ sont des marques commerciales et NVIDIA® est une marque déposée de NVIDIA Corporation. OpenGL® est une marque déposée de Silicon Graphics, Inc. Microsoft®, DirectX®, Windows® et Windows NT® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso. Hewlett-Packard no ofrece garantía alguna con respecto a este material, incluyendo, aunque sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para fines específicos. Hewlett-Packard no se hace responsable de los errores que pueda contener este documento ni de los daños accidentales o circunstanciales derivados del suministro, interpretación o uso de este material. Hewlett-Packard no asume ninguna responsabilidad por el uso o fiabilidad de su hardware o software en equipos que no hayan sido proporcionados por Hewlett-Packard o en equipos para los que no se haya diseñado. Este documento contiene información propiedad de HP que se encuentra protegida por copyright. Reservados todos los derechos. Se prohíbe la copia, reproducción o traducción a otro idioma de cualquier parte de este documento sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett-Packard Company.


GeForce y GeForce2 GTS™ son marcas comerciales y NVIDIA® es una marca comercial registrada de NVIDIA Corporation. OpenGL® es una marca comercial registrada de Silicon Graphics, Inc. Microsoft®, DirectX®, Windows® y Windows NT® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo su questo materiale, incluse le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a scopi particolari. Hewlett-Packard declina ogni responsabilità di eventuali errori contenuti in questo documento e dei danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. Hewlett-Packard non sarà inoltre ritenuta responsabile dell'affidabilità e dell'uso del proprio software su apparecchiature di altra marca. Questo documento contiene informazioni riservate protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in altra lingua senza consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

GeForce e GeForce2 GTS™ sono marchi depositati e NVIDIA® è un marchio depositato di NVIDIA Corporation. OpenGL® è un marchio depositato di Silicon Graphics, Inc. Microsoft®, DirectX®, Windows® e Windows NT® sono marchi depositati di Microsoft Corporation.

HP nVIDIA GeForce2 GTS



CD-ROM Software



Guida di installazione

HP nVIDIA GeForce2 GTS

Guida di installazione

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato una scheda grafica HP nVIDIA GeForce2 GTS. Questa guida di installazione spiega come installare la scheda grafica e come installare e configurare il software del driver.

Caratteristiche della scheda HP nVIDIA GeForce2 GTS

- Supporto completo AGP 2X/AGP 4X (fino a una larghezza di banda di 1GB/s)
- Velocità di riempimento di 1600 Mtexels
- Setup 25+ Mtriangles/sec con T/L
- Motore grafico a 256 bit
- RAMDAC da 350 MHz
- Riproduzione di alta qualità HDTV/DVD
- SDRAM DDR da 32 MB
- Motori di luminosità e trasformati di seconda generazione
- nVIDIA Shading Rasterizer (NSR)
- Processore video ad alta definizione
- Supporto di AGP 4X/2X, tramatura AGP e scrittura veloce
- Moduli TV-Out e Video
- Colore a 32 bit
- Buffer Z/Stencil a 32 bit
- Ottimizzazione e supporto Microsoft DirectX 7.0 e OpenGL

Prima dell'installazione

AVVERTENZA

Il PC e la scheda grafica possono subire danni permanenti provocati dall'elettricità statica. Prima di afferrare la scheda, toccare una parte non verniciata del telaio metallico del computer. Mantenere la messa a terra indossando una fascia da polso collegata al telaio, tenere la scheda per la sua piastra di sostegno e il bordo superiore ed evitare di toccare il connettore laterale.

Piattaforme supportate

Per sapere quali PC supportano la scheda grafica HP nVIDIA GeForce2 GTS, visitare il sito Web HP all'indirizzo:

www.hp.com/go/pcaccessories

Sistemi operativi supportati

- Windows 95
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows NT 4.0

Pocedura di installazione

L'installazione della scheda grafica HP nVIDIA GeForce2 GTS avviene in quattro fasi:

- 1 Rimozione del driver video esistente (se necessario)
- 2 Installazione della scheda grafica HP nVIDIA GeForce2 GTS
- 3 Installazione del nuovo driver
- 4 Configurazione del driver.

NOTA

Si raccomanda vivamente di verificare che, al momento dell'installazione della nuova scheda, non ci sia nessun driver installato.

Rimozione del driver video esistente

Il paragrafo descrive la procedura da seguire per rimuovere il driver da un PC sotto Windows 95, Windows 98, Windows 2000 o Windows NT 4.0. Se non è installato alcun driver particolare, per esempio, se viene usato il driver VGA standard, passare al paragrafo "Installazione della scheda grafica HP nVIDIA GeForce2 GTS" a pagina 5.


Per togliere il driver video esistente:

- 1 In Windows fare clic su **Start/Avvio ⇄ Impostazioni ⇄ Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Installa/Rimuovi** (solo in Windows 95, Windows 98 e Windows NT 4.0).
- 4 Nell'elenco del software che appare, scegliere il vecchio driver e fare clic su **Aggiungi/Rimuovi** (solo Windows 95, Windows 98 e Windows NT 4.0). Per Windows 2000 fare clic su **Modifica/Rimuovi**.
- 5 Per confermare la rimozione del driver, fare clic su **Sì**.
- 6 Fare clic su **OK** per riavviare il PC.

Installazione della scheda grafica HP nVIDIA GeForce2 GTS

ATTENZIONE Per la propria incolumità, non togliere il coperchio dal PC senza aver prima tolto il cavo di alimentazione, i cavi dati e i cavi di connessione alla rete di telecomunicazioni e rimettere sempre il coperchio prima di riaccendere il PC.

- 1 Con il computer spento, staccare il cavo di alimentazione e tutte le connessioni alla rete di telecomunicazioni e togliere il coperchio.
- 2 Scollegare il cavo del video dalla vecchia scheda grafica.
- 3 In base al modello di PC, potrebbe essere necessario togliere le viti o la staffa di fissaggio che fissano la scheda in sede.
- 4 Far scorrere la scheda fuori dallo slot.
- 5 Inserire la nuova scheda HP nVIDIA GeForce2 GTS nello slot AGP e spingerla in dentro con decisione.




- 6 Fissare la scheda al telaio con le apposite viti o la staffa di fissaggio prevista.
- 7 Rimettere il coperchio sul computer.

HP nVIDIA GeForce2 GTS Guida di installazione

Procedura di installazione

- 8 Collegare il cavo del video in uscita dal video stesso al connettore video della scheda.



- 9 Ricollegare i cavi di alimentazione e i cavi di telecomunicazione e accendere il video.
- 10 Riavviare il PC.

Installazione del nuovo driver

NOTA

Solo per gli utenti di Windows NT 4.0.
Una volta installato il driver, riavviare il PC.

Controllare che prima dell'installazione il sistema operativo Plug-and-Play del BIOS risulti *disattivato*.

- Windows 2000
- 1 Avviare il PC.
 - 2 Inserire il CD-ROM del software nel lettore.
 - 3 Quando compare **Installazione guidata nuovo hardware**, fare clic su **Avanti**.
 - 4 Controllare la casella vicino a **Cerca un driver adatto alla periferica (consigliato)** e fare clic su **Avanti**.
 - 5 Spuntare la casella **Unità CD-ROM** e specificare un percorso.
 - 6 Fare clic su **Sfoglia**.
 - 7 Selezionare il percorso per la directory dei driver nVIDIA sul CD-ROM in dotazione al prodotto e fare clic su **OK**.
 - 8 Seguire le istruzioni a video.
 - 9 Fare clic su **Fine**.
 - 10 Al prompt riavviare il PC.
- Windows 95,
Windows 98
- 1 Avviare il PC.
 - 2 Inserire il CD-ROM del software nel lettore.
 - 3 Fare clic su **Start/Avvio** ⇌ **Impostazioni** ⇌ **Pannello di controllo**.
 - 4 Fare doppio clic su **Schermo**, e clic sulla scheda **Impostazioni**.
 - 5 Fare clic sul pulsante **Avanzate...** e clic su **Scheda**.
 - 6 Fare clic sul pulsante **Cambia...**
 - 7 Selezionare il percorso per la directory dei driver nVIDIA sul CD-ROM in dotazione al prodotto e fare clic su **OK**.
 - 8 Controllare che sia selezionata la casella **Installare un altro driver** e fare clic su **Avanti >**.
 - 9 Selezionare il driver GeForce2 GTS dall'elenco e fare clic su **Avanti >**.

10 Fare clic su **Fine** e **Chiudi**.

11 Al prompt, riavviare il PC.

Windows NT 4.0 1 Avviare il PC e collegarsi come amministratore.

2 Fare clic su **Start** ⇨ **Impostazioni** ⇨ **Pannello di controllo**.

3 Fare doppio clic sull'icona **Schermo**, clic sulla scheda **Impostazioni** e su **Tipo di schermo**, quindi su **Cambia**.

4 Inserire il CD-ROM nel lettore.

5 Fare clic su **Disco driver**.

6 Selezionare il percorso del driver e fare clic su **OK**.

7 Selezionare il driver GeForce2 GTS dall'elenco.

8 Quando compare la richiesta di installare un driver di terze parti, fare clic su **Sì**.

9 Fare clic su **OK** e **Chiudi**, quindi ancora su **Chiudi**.

10 Riavviare il PC.

Configurazione del driver

Il rilevamento della scheda grafica avviene nella maggior parte dei casi automaticamente. Per controllare o modificare la configurazione:

Windows 95, 1 Fare clic su **Start** ⇨ **Impostazioni** ⇨ **Pannello di controllo**.

Windows 98 e 2 Fare doppio clic su **Schermo**.

Windows 2000 3 Fare clic sulla scheda **Impostazioni**.

4 Fare clic su **Avanzate** e **Scheda**.

Windows NT4.0 1 Fare clic su **Start** ⇨ **Impostazioni** ⇨ **Pannello di controllo**.

2 Fare doppio clic su **Schermo**.

3 Fare clic sulla scheda **Proprietà-Schermo**.

Risoluzione dei problemi

Questa parte fornisce consigli su come risolvere i problemi che possono presentarsi utilizzando la scheda grafica HP nVIDIA GeForce2 GTS.

Se il PC non si avvia o se il video è oscurato e non appaiono messaggi di errore

Soluzione	Spiegazione
Controllare che il PC e il video siano accesi (la spia di accensione deve essere illuminata)	Si tratta di procedure di routine utili soprattutto se si è appena spostato il PC o il video.
Controllare le impostazioni della luminosità e del contrasto del video.	
Controllare che la presa di corrente funzioni.	
Controllare che la scheda grafica sia installata correttamente.	

Il PC si avvia normalmente ma lo schermo resta vuoto o l'immagine risulta rovinata.

Soluzione	Spiegazione
Controllare che il video supporti la risoluzione e la frequenza della scheda. Se il video non supporta la risoluzione scelta, avviare in modo Sicurezza (Windows 95, 98, 2000) o VGA (Windows NT 4.0).	Il problema si presenta di solito quando si cambia il video.
Il driver della scheda può essere rovinato o non correttamente installato. Riavviare il sistema in modo Sicurezza (Windows 95, Windows 98, Windows 2000) o in modalità VGA (Windows NT 4.0).	Se i file del driver sono rovinati, il PC potrebbe avviarsi ma non essere poi in grado di passare in modalità ad alta risoluzione.
Togliere la scheda e reinstallarla. Controllare che sia inserita bene nello slot AGP.	La scheda potrebbe non essere in sede: ecco perché lo schermo a questo punto si oscura.

HP nVIDIA GeForce2 GTS Guida di installazione

Risoluzione dei problemi


La grafica risulta al di sotto delle aspettative

Soluzione	Spiegazione
Il driver della scheda grafica può essere rovinato o installato male. Riavviare il sistema in modalità Sicurezza (Windows 95, Windows 98 e Windows 2000) o in modalità VGA (Windows NT 4.0).	Se i file del driver sono rovinati, il PC potrebbe avviarsi ma non essere poi in grado di passare in modalità ad alta risoluzione.
Provare a ridurre la risoluzione dello schermo, per esempio da 2048 x 1536 a 1280 x 1024. La scelta di una risoluzione molto alta può essere incompatibile con le applicazioni di grafica 3D.	Alcune applicazioni di grafica 3D raggiungono le migliori prestazioni con risoluzioni basse. Usando le basse risoluzioni si ottiene più spazio di memoria video per le funzioni di accelerazione 3D come la mappatura delle texture e la bufferizzazione Z.
Richiedere ai Servizi di assistenza HP (vedere a pagina 12) una versione aggiornata del driver per la propria applicazione.	HP aggiorna spesso i driver per incorporare nuove funzionalità o per eliminare problemi scoperti con l'uso di certe applicazioni.
Cercare maggiori informazioni sul Web.. Vedere "Servizi di assistenza HP" a pagina 12.	HP fornisce documentazione supplementare, come le FAQ ("Frequently Asked Question") per aiutare a risolvere i problemi posti dall'uso della scheda grafica.

Specifiche tecniche

Caratteristica/funzione	Implementazione
Dimensioni della scheda	AGP dimezzato, slot singolo
Alimentazione	4W
Supporto AGP	AGP 4X completo
Temperatura di esercizio	da 0 °C a 55 °C
Umidità di esercizio	dal 20% all'80% (senza condensa)
Funzioni di rendering 3D professionale:	<ul style="list-style-type: none"> • Motori di luminosità e trasformati di seconda generazione (la GPU dedicata, specifica per la grafica, rende disponibile il processore principale del PC per altri compiti e offre una più veloce elaborazione di luminosità e trasformati) • nVIDIA Shading Rasterizer (aggiunge alle immagini gli effetti naturali come nuvola, fumo, acqua, tessuti e plastica alle immagini) • Buffer Z/Stencil a 32 bit (elimina i problemi di "visualizzazione di poligoni" nelle immagini a 3D ad alta densità di poligoni). • Mappatura dell'ambiente cubi • Compressione delle texture DirectX e S3TC • Velocità di riempimento di 1600 Mtexel • Setup 25+ Mtriangles/sec
Frequenza RAMDAC	350 MHz
Memoria	SDRAM da 32 DDR

Disposizione dei componenti



HP nVIDIA GeForce2 GTS Guida di installazione

Servizi di assistenza HP

La scheda grafica HP nVIDIA GeForce2 GTS supporta le risoluzioni e le frequenze di aggiornamento riportate nella tabella:

Risoluzione (true colour)	Frequenze di aggiornamento max.
640 x 480	120 Hz
800 x 600	120 Hz
1024 x 768	120 Hz
1152 x 864	120 Hz
1280 x 960	120 Hz
1280 x 1024	120 Hz
1600 x 1024	100 Hz
1600 x 1200	100 Hz
1920 x 1080	100 Hz
1920 x 1440	75 Hz
2048 x 1536	60 Hz

Servizi di assistenza HP

Per maggiori informazioni sulla scheda grafica e gli altri accessori a disposizione del proprio PC, visitare il sito Web HP ai seguenti indirizzi:

Per il PC HP Kayak	www.hp.com/go/kayaksupport
Per il PC HP Vectra	www.hp.com/go/vectrasupport
Per il PC HP Brio	www.hp.com/go/briosupport

Norme e conformità

FCC (for USA only)

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- reorient or relocate the receiving antenna
- increase the separation between the equipment and the receiver
- connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted with HP-supported peripheral devices and HP shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the equipment.

Notice for Canada

This Class B digital apparatus with the Canadian ICES-003 Regulations.
Cet appareil numérique est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garanzia hardware

Questo accessorio HP è coperto da una garanzia hardware limitata di un anno a partire dalla data di acquisto da parte dell'utente finale originario. Il tipo di servizio fornito prevede la restituzione a HP o presso un rivenditore autorizzato HP.

A discrezione di Hewlett-Packard, qualsiasi accessorio difettoso sarà riparato o sostituito da uno nuovo dello stesso tipo o di un modello equivalente.

Se l'accessorio viene acquistato e utilizzato con un PC HP, è da considerarsi coperto dalla garanzia del computer, alle stesse condizioni di assistenza e per la stessa durata.

Per le limitazioni alla garanzia, le responsabilità del cliente e tutti gli altri termini e condizioni, si prega di consultare il certificato di garanzia che accompagna il PC HP.

PER LE VENDITE AL DETTAGLIO IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA: I TERMINI DI QUESTO CERTIFICATO DI GARANZIA, SALVO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, MA INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI RICONOSCIUTI NELLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO AL CLIENTE.

Garanzia software HP

QUESTA DICHIARAZIONE DI GARANZIA HA PRIORITA' SU ALTRE DICHIARAZIONI DI GARANZIA SUL SOFTWARE INCLUSE CON IL PRODOTTO.

Garanzia di novanta giorni sul software

HP garantisce che per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto il prodotto software eseguirà le istruzioni di programma se tutti i file sono installati in modo appropriato. HP non garantisce che il funzionamento del software sia ininterrotto né esente da errori. HP non offre alcuna garanzia in merito all'utilità di qualsiasi software fornito con il computer. Se non indicato esplicitamente da HP, spetta al cliente procurarsi la versione più recente di qualsiasi software e supporto diretta-mente dal relativo proprietario o rivenditore autorizzato. Nel caso in cui questo pro-dotto software non riesca a eseguire le istruzioni di programma durante il periodo di garanzia, il cliente avrà diritto al rimborso o alla sostituzione. Nel caso in cui HP non fosse in grado di sostituire i supporti in un tempo ragionevole, sarà rimborsato il prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e di tutte le copie.

Supporti rimovibili (se forniti)

HP garantisce che i supporti rimovibili, se forniti, sono esenti da difetti di materiali e di manodopera, se usati normalmente, per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto. Nel caso in cui il supporto si rivelasse difettoso durante il periodo della garanzia, il Cliente dovrà restituirlo ad HP per la sua sostituzione. Qualora HP non fosse in grado di riparare o sostituire il prodotto in un periodo di tempo ragionevole, l'unica alternativa del cliente sarà il rimborso del prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e distruzione di tutte le copie su supporti non rimovibili del software.

Avviso di reclamo in garanzia

Il Cliente deve notificare ad HP per iscritto qualunque richiesta di garanzia non oltre trenta (30) giorni dopo la scadenza del periodo di garanzia.

La garanzia di cui sopra non vale per difetti risultanti da: uso incorretto; modifiche non autorizzate; funzionamento o stoccaggio non conformi alle specifiche ambientali del prodotto; danni dovuti al trasporto; manutenzione non adeguata; o difetti risultanti da un uso di software, accessori, supporti, forniture, beni di consumo non HP o componenti non designati ad un uso con il prodotto.

HP NON RILASCI ALCUN'ALTRA GARANZIA ESPRESSA, NE' SCRITTA NE' ORALE, RELATIVAMENTE A QUESTO PRODOTTO. QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITA' O IDONEITA' A PARTICOLARI USI E' COMUNQUE LIMITATA ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA ILLUSTRATA SOPRA. ALCUNI STATI O PROVINCE NON PERMETTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, E COSI' LE SUDETTE LIMITAZIONI POSSONO NON VALERE.

La garanzia da diritti legali particolari e il cliente può avere altri diritti diversi per ciascun stato, o per ciascuna provincia.

Limitazione di responsabilità e rimedi

I RIMEDI DI CUI SOPRA SONO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE. IN NESSUN CASO HP SARA' RESPONSABILE DI QUALUNQUE DANNO, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, INERENTE O CONSEGUENTE (COMPRESA LA PERDITA DI PROFITTI) IN BASE A GARANZIA, CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O QUALUNQUE ALTRA TEORIA LEGALE. Alcuni stati o province non permettono l'esclusione o la limitazione dei danni inerenti o conseguenti, cosicché le suddette limitazioni o esclusioni possono non valere.

Contratto di licenza software HP

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIATURA. I DIRITTI SUL SOFTWARE SPETTANO SOLO AL CLIENTE CHE ACCETTA TUTTE LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI LICENZA. PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE E L'USO DI QUESTO ACCESSORIO SIGNIFICA ACCETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI CHE SEGUONO. SE NON SI INTENDE ACCETTARE IL CONTRATTO, DISTRUGGERE ORA TUTTI I DISCHETTI O I DVD-ROM ORIGINALI O RESTITUIRE L'ACCESSORIO E IL SOFTWARE COMPLETI PER IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO.

SALVO IL CASO IN CUI SIA STABILITO DIVERSAMENTE, IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER I PRODOTTI SOFTWARE REGOLA L'USO DI TUTTO IL SOFTWARE FORNITO AL CLIENTE COME PARTE DELL'ACCESSORIO HP E ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE CONDIZIONI DI LICENZA SOFTWARE NON HP REPERITE IN LINEA, IN ALTRI DOCUMENTI O MATERIALI CONTENUTI NELLA CONFEZIONE DELL'ACCESSORIO.

Nota: Il software del sistema operativo di Microsoft è concesso in licenza ai sensi del Contratto Microsoft con l'utente finale (EULA) contenuto nella documentazione Microsoft.

L'utilizzo del software è regolato dalle seguenti condizioni:

USO. Il Cliente è autorizzato a usare il software su un solo computer. Non gli è invece consentito di usare il software in rete o su più di un computer e disassemblare o decompilare il software, salvo nei casi in cui autorizzato dalla legge.

COPIE E ADATTAMENTI. Il Cliente ha la facoltà di fare copie e adattamenti del software solo (a) a scopo di archiviazione o (b) quando la copia o l'adattamento siano essenziali per l'uso del software con un computer, purché le copie e gli adattamenti non vengano usati in altro modo.

PROPRIETÀ. Il Cliente riconosce di non avere alcun diritto sul software, oltre alla proprietà del supporto fisico. Il Cliente riconosce e accetta che il software sia sottoposto a copyright e protetto dalle leggi relative al copyright. Se il software è stato sviluppato da terze parti fornitrici di software, citate negli avvisi di copyright acclusi al software, queste potranno agire direttamente nei confronti del Cliente responsabile di qualunque infrazione del copyright o violazione del presente contratto.

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI SUL SOFTWARE. Il Cliente può trasferire i diritti sul software a terze parti, purché li trasferisca globalmente e solo in caso di una preventiva accettazione da parte dei terzi delle condizioni del presente contratto di licenza. In seguito a questo trasferimento, il Cliente perderà tutti i diritti sul software e distruggerà le proprie copie e gli adattamenti non consegnati alla terza parte.

SUBLICENZE E DISTRIBUZIONE. Il Cliente non è autorizzato a concedere in affitto o in sublicenza il software né distribuire copie o adattamenti del software al pubblico su supporti fisici o mediante telecomunicazione, senza il preventivo consenso scritto di Hewlett-Packard.

RISOLUZIONE. Hewlett Packard ha il diritto di risolvere la licenza software per inadempienza di una qualunque di queste condizioni, qualora il Cliente non ottemperi all'invito di HP di porre rimedio alla inadempienza nel termine di trenta (30) giorni.

AGGIORNAMENTI E POTENZIAMENTI. Il software non comprende aggiornamenti e potenziamenti che possano essere resi disponibili da Hewlett-Packard in base a un contratto di assistenza separato.

CLAUSOLA DI ESPORTAZIONE. Il Cliente accetta di non esportare o riesportare il software o copia o adattamento di esso in violazione alle norme dell'Export Administration statunitense o altre assimilabili.

DIRITTI LIMITATI PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI. L'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte del Governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite dal paragrafo (c)(1)(ii) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. I diritti per i Dipartimenti e le Agenzie governativi non DOD sono quelli stabiliti dal FAR 52.227-19(c)(1,2).


(9 Nov 1998)

HP nVIDIA GeForce2 GTS Guida di installazione

Contratto di licenza software HP



Paper not bleached with chlorine



Part Number: P1971-90027

Printed in 12/00



P1971-90027